




Kuchenka
mikrofalowa
KTM2011B



INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi!

Szanowni Klienci,

dziękujemy za wybranie produktu firmy Kluge. Mamy nadzieję, że wyrób ten, wyprodukowany z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalający. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz towarzyszące jej dokumenty i zachować ją do wglądu na przyszłość. Przekazując wyrób innemu użytkownikowi, należy dołączyć również niniejszą instrukcję. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w instrukcji obsługi.

Znaczenie symboli

W niniejszej instrukcji stosuje się następujące symbole:

	Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące użytkowania.
	Ostrzeżenia dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, życiu i mieniu.
	Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami.
	Ostrzeżenie przed porażeniem elektrycznym.
	Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem pożaru.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość

1.1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą w uniknięciu pożaru, porażenia prądem, narażenia na wyciek energii mikrofalowej, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia udzielone gwarancje.

- Kuchenka mikrofalowa firmy **Kluge** spełnia wszystkie wymogi stosownych norm bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego, aby uniknąć wszelkich zagrożeń należy oddać je do naprawy lub wymiany przez sprzedawcę, punkt serwisowy lub specjalistę albo autoryzowany serwis. Niewłaściwa lub niewykwalifikowana naprawa może spowodować niebezpieczeństwo i zagrożenie dla użytkownika.

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego lub w podobnych miejscach, np.:
 - w kuchniach personelu sklepu, biur i innych środowisk pracy;
 - w zabudowaniach gospodarczych
 - hotelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w obiektach typu nocleg ze śniadaniem (B&B).
- Nie nadaje się on do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
- Nie uruchamiaj mikrofali, gdy drzwiczki są otwarte; w przeciwnym razie możesz być narażony na działanie szkodliwej energii mikrofal. Nie należy wyłączać ani modyfikować zamków bezpieczeństwa.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnej szmatki itp. może prowadzić do obrażeń, zapalenia lub pożaru.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią a drzwiczkami. Nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach zamknięcia.
- Wszelkie prace serwisowe polegające na zdjęciu osłony chroniącej przed promieniowaniem mikrofal muszą być wykonywane przez upoważnione osoby/serwis. Każde inne prace są niebezpieczne.
- Produkt jest przeznaczony do gotowania, podgrzewania i rozmrażania żywności w domu. Nie może być używany do celów handlowych.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do suszenia jakichkolwiek żywych istot.
- Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań ani ręczników kuchennych.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w łazienkach, w wilgotnym środowisku lub w miejscach, w których może ulec zamoczeniu.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie zapewnia gwarancji za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować rozkładać tego urządzenia na części. Za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą nie przysługują żadne roszczenia gwarancyjne.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne lub zalecane przez producenta części zamienne.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.
- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.
- Przed pierwszym użyciem przeczyść wszystkie części. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- To urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa. Uważaj, aby nie dotknąć gorących części wewnątrz mikrofalówki.
- Nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.
- Naczynie do gotowania może się nagrzewać na skutek przenoszenia ciepła z podgrzanej żywności do naczynia. Możesz potrzebować rękawic kuchennych do przytrzymania naczynia.
- Naczynia należy sprawdzić, aby upewnić się, że nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- Nie umieszczaj mikrofali na kuchence ani innych urządzeniach wytwarzających ciepło. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu, a gwarancja straci ważność.
- Podczas podnoszenia pokryw lub folii po gotowaniu może wydostawać się para.
- Urządzenie i jego powierzchnie mogą być bardzo gorące podczas pracy.
- Drzwiczki i szyba zewnętrzna mogą być bardzo gorące podczas pracy.
- Upewnij się, że zasilanie z domowej sieci elektrycznej jest zgodne z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Jedynym sposobem odłączenia urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- Używaj urządzenia tylko z uzziemionym gniazdem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
- Z urządzeniem nie należy używać przedłużaczy.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani wtyczki wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby wtyczka była zawsze dostępna.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie wolno dopuścić do jego ściskania, zginania lub ocierania o ostre krawędzie. Trzymaj kabel zasilania dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- Upewnij się, że nie ma niebezpieczeństwa przypadkowego pociągnięcia przewodu zasilającego lub potknięcia się o niego podczas użytkowania urządzenia.
- Przed każdym czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od zasilania.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający urządzenia w celu odłączenia go od źródła zasilania i nigdy nie owijać go wokół urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach. Nie myć pod bieżącą wodą.
- Podczas odgrzewania jedzenia w plastikowych lub papierowych pojemnikach, zwracaj na urządzenie szczególną uwagę ze względu na możliwy samozapłon.
- Przed umieszczeniem pożywienia w kuchence usuń z niego druciki i/lub metalowe uchwyty z papierowych lub plastikowych torebek.
- Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, wyłącz je lub wyjmij wtyczkę z kontaktu, jeśli jest to bezpieczne, i nie otwieraj drzwi-czek, aby zdusić ewentualne płomienie.
- Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania rzeczy. Jeśli kuchenka nie jest używana nie należy zostawiać w niej papierowych przedmiotów, materiałów do gotowania ani żywności, gdy nie jest używana.
- Aby uniknąć poparzeń, zawartość butelek do karmienia niemowląt i słoiczków z jedzeniem powinna zostać wymieszana lub wstrząśnięta, a temperatura pożywienia sprawdzona przed jedzeniem.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Niniejsze urządzenie należy do grupy 2 klasy B ISM. Grupa 2 obejmuje cały sprzęt ISM (przemysłowy, naukowy i medyczny), w którym energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów oraz sprzęt do erozji iskrowej.
 - Sprzęt klasy B nadaje się do użytku w domach i zakładach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia.
 - Nie używaj oleju do gotowania w kuchence. Gorący olej może uszkodzić elementy i materiały piekarnika, a nawet spowodować oparzenia skóry.
 - Potrawy z grubą skórką, np. ziemniaki, cukinie, jabłka i kasztany należy nakłuć.
 - Urządzenie należy ustawić tak, aby tylna strona była skierowana w stronę ściany.
 - Przed przenoszeniem urządzenia należy zabezpieczyć talerz obrotowy, aby zapobiec uszkodzeniu.
 - Jajka w skorupkach i jajka gotowane na twardo nie powinny być podgrzewane w mikrofalówkach, gdyż mogą one eksplodować, nawet po skończeniu podgrzewania.
- OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwiczki lub uszczelki są uszkodzone, kuchenka nie może być używana, aż do czasu jej naprawienia przez fachowca.
- OSTRZEŻENIE:** Serwisowanie i naprawy urządzenia, polegające na zdejmowaniu przez osoby niekompetentne osłony chroniącej przed energią mikrofalową, jest niebezpieczne.
- OSTRZEŻENIE:** Płynny i inne jedzenie nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, gdyż mogą one eksplodować.
- Wnętrze mikrofalówki powinno być regularnie czyszczone, a jakiejkolwiek pozostałości jedzenia usuwane.
 - Nad górną powierzchnią kuchenki powinno być co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska


- Nie przegrzewaj potraw; w przeciwnym razie możesz spowodować pożar.
- Nie używaj środków chemicznych ani środków czyszczących wspomaganych parą do czyszczenia urządzenia .
- Zaleca się szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu lub zostały odpowiednio poinstruowani lub rozumieją ryzyko związane z używaniem produktu. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **Niebezpieczeństwo zadławienia!** Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ze względu na nadmierne ciepło powstające podczas grillowania i trybu kombinowanego, dzieci powinny mieć możliwość korzystania z tych trybów wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowuj urządzenie i kabel zasilający tak, aby były niedostępne dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie gotuj potraw bezpośrednio na szklanej podstawie. Umieść jedzenie w/na odpowiednich naczyniach kuchennych przed włożeniem ich do kuchenki.
- Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje. W przeciwnym razie może wystąpić iskrzenie.
- Produkt nie jest przeznaczony do obudowy. Nie należy umieszczać produktu w szafce lub pudełku, gdy jest używany.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

- Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce, która nie jest zgodna z instrukcją montażu.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy.
- Jeśli urządzenia do zabudowy są używane na wysokości 900mm nad podłogą lub wyżej, należy uważać, aby nie przemieszczać talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.
- Jeśli produkt do zabudowy znajduje się w szafce z drzwiami, należy go obsługiwać przy otwartych drzwiach szafki.

1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji.

Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.


1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

2 Kuchenka mikrofalowa

2.1 Instalacja



1. System zabezpieczenia drzwiczek
2. Okno kuchenki
3. Wałek talerza obrotowego
4. Podstawa talerza obrotowego
5. Przycisk otwartych drzwi
6. Panel sterowania
 - Microwave
 - Grill / Combi.
 - Weight Defrost
 - Time Defrost
 - Kitchen Timer Clock
 - Stop / Clear
 - Start/+30Sec./Confirm
 - Time / Weight / Auto
7. Szklany talerz
8. Ruszt do grillowania (nie może być używany w kuchenke mikrofalowej i musi być umieszczony na szklanej tacy)

2.2. Dane techniczne

Zużycie energii	230 V~50 Hz, 1270 W (Kuchenka mikro- falowa) 1000 W (Grill)
Wyjście	800 W
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Wymiary zewnętrz- ne (Wys. x Szer. x Gł.) mm	387x594x333
Pojemność ku- chenki	20 litrów
Waga netto	16,5 kg
Kolor	Czarny

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfika-
cji technicznych oraz modyfikacji konstrukcji.

Oznaczenia na urządzeniu lub wartości podane w innych dokumentach dostarczonych z produktem są wartościami uzyskanymi w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia i warunków w jego otoczeniu. Testowano na 230 V.

3 Instalacja i podłączenie

3.1 Akcesoria instalacyjne

- Należy przestrzegać instrukcji obsługi.
- Urządzenie można zamontować w szafce o szerokości 60 cm.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i musi być podłączone do właściwie uziemionego gniazdka.
- Napięcie sieciowe musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej.
- Instalację gniazdka i wymianę kabla połączeniowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Jeśli po zainstalowaniu kuchenki wtyczka nie jest dostępna, musi zostać zamontowany wyłącznik automatyczny o co najmniej 3mm odstępie między stykami.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno korzystać z adapterów, rozdzielaczy i przedłużaczy. Przeciążenie może skończyć się pożarem.

3.2 Podłączenie zasilania

- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i musi być podłączone do właściwie uziemionego gniazdka.
- Tylko wykwalifikowany elektryk, uwzględniający odpowiednie przepisy, może zainstalować gniazdko lub wymienić kabel przyłączeniowy.
- Jeśli po zainstalowaniu kuchenki wtyczka nie jest dostępna, musi zostać zamontowany rozłącznik izolacyjny o co najmniej 3 mm odstępie między stykami.
- Instalacja musi zapewnić ochronę przed dołknięciem.


3.3 Montaż urządzenia na szafce

Szafka do zabudowy nie może posiadać tylnej ścianki za urządzeniem.


Minimalna wysokość montażu wynosi: 850 mm.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i wlotów.

Części:



Montaż urządzenia na szafce




3 Instalacja i podłączenie

3.4 Montaż urządzenia na wysokiej szafce


Szafka do zabudowy nie może posiadać tylnej ścianki za urządzeniem.

Minimalna wysokość montażu wynosi: 850 mm.
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i wlotów.

Części:



Montaż urządzenia na wysokiej szafce




3 Instalacja i podłączenie

3.5 Montaż mikrofalówki




OSTRZEŻENIE: Nie przytrząskuj ani nie zginaj przewodu zasilania.




3.6 Instalacja talerza obrotowego

- Nigdy nie umieszczaj talerza szklanego dnem do góry. Szklany talerz nie powinien być nigdy unieruchamiany.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno talerza szklanego, jak i podstawy obrotowej.
- Na czas gotowania, wszystkie pojemniki z jedzeniem są zawsze umieszczane na szklanym talerzu.
- Gdy szklany talerz lub mechanizm obrotowy pękną lub się połamią, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.



4 Obsługa

4.1 Panel kontrolny



4.2 Ustawianie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do prądu, na wyświetlaczu pojawi się „00:00” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Kuchenka przejdzie w tryb oczekiwania.

1. Naciśnij dwukrotnie „Kitchen Timer/Clock”, a cyfry godzin zaczną migać.
2. Przekręć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić godzinę; wartość powinna wynosić od 0 do 23.
3. Naciśnij „Kitchen Timer/Clock”, a cyfry minut zaczną migać.
4. Przekręć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić minuty; wartość powinna wynosić od 0 do 59.
5. Naciśnij „Kitchen Timer/Clock”, aby zakończyć. Symbol „:” zacznie migać i pojawi się godzina.



Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działał podczas pracy urządzenia.

4.3 Gotowanie w kuchenke mikrofalowej

1. Naciśnij przycisk „Microwave”, a na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
2. Naciśnij ponownie przycisk „Microwave” lub obróć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić żadaną moc. Po każdym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednio „P100”, „P80”, „P50”, „P30” lub „P10”.
3. Naciśnij „Start/+30 Sec./Confirm”, aby potwierdzić.
4. Obróć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić czas gotowania na wartość między 0:05 a 95:00.
5. Naciśnij ponownie przycisk „Start/+30 Sec./Confirm”, aby rozpocząć gotowanie.
6. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
7. Po zakończeniu słychać sygnał dźwiękowy.

4 Obsługa

Kroki regulacji czasu w przycisku kodowania są następujące:

Ustawianie czasu trwania	Wzrost wartości
0-1 minuta	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

Tabela mocy mikrofalówki

Moc mikrofalówki	Wysokie	Śred. Wys.	Śred.	Śred. Ni-skie	Ni-skie
Wyświetlacz	P100	P80	P50	P30	P10

4.4 Gotowanie z funkcją grill lub kombi

1. Naciśnij „Grill/Combi”, a na wyświetlaczu pojawi się „G”.
2. Naciśnij kilkakrotnie lub obróć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby wybrać żadaną moc, a na wyświetlaczu pojawi się „G”, „C-1” lub „C-2”.
3. Naciśnij „Start/+30Sec./Confirm”, aby potwierdzić.
4. Przekręć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić czas gotowania. (Maksymalne ustawienie czasu to 95 minut)
5. Naciśnij ponownie przycisk „Start/+30Sec./Confirm”, aby rozpocząć gotowanie.
6. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
7. Po zakończeniu słysząc sygnał dźwiękowy.

Instrukcje dotyczące mocy

Program	Wyświetlacz	Moc mikrofalówki	Moc funkcji grill
Grill	G	0%	100%
Kombi 1	C-1	55%	45%
Kombi 2	C-2	36%	64%



Jeśli minie połowa czasu grillowania, piekarnik wyda dwa sygnały dźwiękowe, co jest normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, należy odwrócić żywność, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk „Start/+30Sec./Confirm”, aby kontynuować gotowanie. W przypadku braku działania piekarnik będzie nadal działał.

4.5 Rozmrażanie wagowe

1. Naciśnij „Weight Defrost”, a na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”.
2. Przekręć pokrętkę „Time / Weight / Auto”, aby ustawić wagę. Zakres wynosi od 100 do 2000 g.
3. Naciśnij ponownie przycisk „Start/+30Sec./Confirm”, aby rozpocząć rozmrażanie.
4. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
5. Po zakończeniu słysząc sygnał dźwiękowy.



Jeśli minie połowa czasu rozmrażania, piekarnik wyda dwa sygnały dźwiękowe, co jest normalne. Aby uzyskać lepszy efekt rozmrażania, należy odwrócić żywność, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk „Start/+30Sec./Confirm”, aby kontynuować gotowanie. W przypadku braku działania piekarnik będzie nadal działał.

4 Obsługa

4.6 Rozmrażanie czasowe

1. Naciśnij "Time Defrost", a na wyświetlaczu pojawi się "dEF2".
2. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby ustawić czas gotowania. Maksymalne ustawienie czasu to 95 minut.
3. Naciśnij ponownie przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby rozpocząć rozmrażanie.
4. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
5. Po zakończeniu słychać sygnał dźwiękowy.



Jeśli minie połowa czasu rozmrażania, piekarnik wyda dwa sygnały dźwiękowe, co jest normalne. Aby uzyskać lepszy efekt rozmrażania, należy odwrócić żywność, zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby kontynuować gotowanie. W przypadku braku działania piekarnik będzie nadal działał.

4.7 Gotowanie wielostopniowe

Można ustawić tylko 2 stopnie. Jeżeli na jednym ze stopni rozmrażamy należy automatycznie przejść na pierwszy stopień. Po każdym etapie rozlegnie się sygnał dźwiękowy i rozpocznie się następny etap.



Nie można ustawić automatycznego menu i szybkiego gotowania jako jednego z wielu etapów.

Na przykład: Jeśli chcesz rozmrozić jedzenie przez 5 minut, gotuj z 80% mocą mikrofal przez 7 minut.

Kroki są następujące:

1. Naciśnij "Time Defrost", a na wyświetlaczu pojawi się "dEF2".
2. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby ustawić czas rozmrażania na 5 minut;
3. Naciśnij "Microwave", a na wyświetlaczu pojawi się "P100".

4. Naciśnij kilkakrotnie "Microwave", aż pojawi się „P80”;
5. Naciśnij "Start/+30Sec./Confirm", aby potwierdzić.
6. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby ustawić czas gotowania na 7 minut;
7. Naciśnij przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby rozpocząć gotowanie.
8. Po zakończeniu słychać sygnał dźwiękowy.

4.8 Przycisk Stoper Kuchenny

1. Naciśnij "Kitchen Timer/Clock", a na wyświetlaczu pojawi się "00:00".
2. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby ustawić czas. (Maksymalne ustawienie czasu to 95 minut)
3. Naciśnij "Start/+30Sec./Confirm", aby potwierdzić.
4. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
5. Po zakończeniu słychać sygnał dźwiękowy.

4.9 Automatyczne menu

1. W trybie oczekiwania przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto" w prawo, aby wybrać menu. Na wyświetlaczu pojawi się "A 1".
2. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby wybrać żądane menu, a na wyświetlaczu pojawi się "A 1" do "A 8".
3. Naciśnij "Start/+30Sec./Confirm", aby potwierdzić menu.
4. Przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto", aby ustawić wagę.
5. Naciśnij ponownie przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby rozpocząć gotowanie.
6. Czas na ekranie zaczyna odliczanie.
7. Po zakończeniu słychać sygnał dźwiękowy.

4 Obsługa

Tabela menu:

Menu	Waga	Moc
A 1 - Pizza	200 g	100% (Mik.)
	400 g	
A 2 - Mięso	250 g	100% (Mik.)
	350 g	
A 3 - Warzywa	450 g	100% (Mik.)
	200 g	
	300 g	
A 4 - Makaron	400 g	100% (Mik.)
	50 g (z 450 g zimnej wody)	
	100g (z 800g zimnej wody)	
A 5 - Ziemniaki	80% (Mik.)	80% (Mik.)
	200 g	
	400 g	
A 6 - Ryba	600 g	100% (Mik.)
	250 g	
	350 g	
A 7 - Napój	450 g	80% (Mik.)
	1 kubek (ok. 120 ml)	
	2 kubki (ok. 240 ml)	
A 8 - Popcorn	3 kubki (ok. 360 ml)	100% (Mik.)
	50 g	
	100 g	

4.10 Szybkie gotowanie

1. W trybie oczekiwania naciśnij przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby gotować ze 100% poziomem mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego klawisza wydłuża pracę o 30 sekund. Maksymalne ustawienie czasu to 95 minut.
2. Podczas gotowania w funkcji microwave, grill, kombi i rozmrażania czasowego, naciśnij przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby wydłużyć czas gotowania.

3. W trybie menu automatycznego i rozmrażania wagowego nie można wydłużyć czasu gotowania, za pomocą przycisku "Start/+30Sec./Confirm".

4. W trybie oczekiwania przekręć pokrętkę "Time / Weight / Auto" w lewo, aby wybrać czas gotowania. Po ustawieniu czasu gotowania, naciśnij "Start/+30Sec./Confirm", aby rozpocząć gotowanie ze 100% mocą.

4.11 Blokada rodzicielska

Blokowanie: W trybie oczekiwania naciśnij przycisk "STOP/Clear" przez 3 sekundy, aby przejść do blokady rodzicielskiej, a bieżący czas zostanie wyświetlony, jeśli został ustawiony, w przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się "  ".

Wyłączanie blokady: W trybie blokady naciśnij przycisk "STOP/Clear" przez 3 sekundy, następnie blokada zostanie wyłączona.

4.12 Funkcja zapytania

1. W trybie gotowania z funkcją microwave, grill lub kombi. Naciśnij microwave lub "Grill/Combi" aby wyświetlić przez 3 sekundy bieżącą moc.
2. Jeśli zegar został ustawiony, w trybie gotowania naciśnij przycisk "Kitchen Timer/Clock", aby sprawdzić aktualną godzinę. Będzie wyświetlany przez 3 sekundy.

4.13 Specyfikacja

1. Jeśli w trakcie gotowania drzwiczki są otwarte, należy je zamknąć, a następnie nacisnąć przycisk "Start/+30Sec./Confirm", aby kontynuować gotowanie.
2. Po ustawieniu programu gotowania przycisk "Start/+30Sec./Confirm" nie jest aktywny przez 1 minutę. Zostanie wyświetlony aktualny czas. Ustawienie zostanie anulowane.
3. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a nieaktywny przycisk nie zadziała.

5 Wskazówki dotyczące gotowania

Na gotowanie mogą mieć wpływ następujące czynniki:

Ułożenie jedzenia

Grubsze miejsca należy ułożyć na zewnątrz naczynia, cieńsze do środka i równomiernie rozprowadzić. O ile to możliwe nie układaj jedzenia jedno na drugim.

Długość czasu gotowania

Rozpocznij gotowanie od krótkiego czasu, następnie oceń wygląd potrawy i w razie potrzeby przedłuż czas gotowania. Przegotowanie może spowodować dym i oparzenia.

Równomierne gotowanie potraw

Potrawy takie jak kurczak, hamburger lub stek należy obrócić podczas gotowania.

W zależności od rodzaju potrawy wymieszaj ją od zewnątrz do środka raz lub dwa razy podczas gotowania.

Pozostaw do ostygnięcia

Po upływie czasu pieczenia należy zostawić potrawę w piekarniku na, co pozwoli na zakończenie cyklu pieczenia i stopniowe stygnięcie.

Czy jedzenie jest gotowe?

Kolor i twardość żywności pomagają określić, czy jest już gotowa:

- Para wydobywająca się ze wszystkich części potrawy, nie tylko z krawędzi
- Kawałki drobiu można łatwo przesuwac
- Wieprzowina lub drób nie mają śladów krwi
- Ryba jest nieprzezroczysta i można ją łatwo pokroić widelcem

Naczynie do przyrumieniania

Używając naczynia do podrumienienia lub pojemnika samonagrzewającego się, zawsze należy pod nim umieścić żaroodporny izolator, taki jak porcelanowy talerz, aby zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego i pierścienia obrotowego.

W mikrofalówce można używać plastikowych opakowań

Podczas gotowania potraw o dużej zawartości tłuszczu nie należy dopuszczać do kontaktu folii z żywnością, ponieważ może się stopić

W mikrofalówce można używać plastikowych naczyń

Niektóre plastikowe naczynia do gotowania w kuchenke mikrofalowej mogą nie być odpowiednie do gotowania potraw o dużej zawartości tłuszczu i cukru. Nie wolno również przekraczać czasu podgrzewania podanego w instrukcji obsługi naczynia.

6 Instrukcja obsługi naczyń

6.1 Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej oraz materiały których należy unikać



Ryzyko obrażeń ciała Serwisowanie i naprawy urządzenia, polegające na zdejmowaniu przez osoby niekompetentne osłony chroniącej przed energią mikrofalową, jest niebezpieczne.

Patrz: instrukcje w części „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej oraz materiały których należy unikać”. Istnieją pewnie niemetalowe sprzęty, których nie należy używać w mikrofalówce. Jeśli masz wątpliwości, przetestuj dany sprzęt kuchenny, postępując zgodnie z poniższą procedurą.

Test sprzętu kuchennego:

1. Napełnij pojemnik przeznaczony do mikrofalówki szklanką zimnej wody (250 ml) i włóż do niego testowany sprzęt kuchenny.
2. Gotuj przez 1 minutę na maksymalnej mocy.
3. Ostrożnie dotknij sprzęt kuchenny. Jeśli jest ciepły, nie korzystaj z niego w kuchence mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj czasu gotowania - 1 minuty.

Materiały, które można używać w mikrofalówce	
Sprzęt kuchenny	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko do ochrony. Małe i gładkie kawałki mogą być użyte to przykrycia części mięs lub drobiu, aby zapobiec ich przypaleniu. Jeśli folia będzie znajdować się zbyt blisko ścianek kuchenki, może to doprowadzić do iskrzenia. Folia musi znajdować się przynajmniej 2,5 cm od ścianek kuchenki.
Naczynie do przyrumieniania	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia do przyrumieniania musi znajdować się przynajmniej 5 mm ponad obrotowym talerzem. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia obrotowego talerza.
Naczynia stołowe	Tylko bezpieczne do stosowania w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmij nakrętkę. Używaj zawsze wyłącznie do lekkiego podgrzania potrawy. Większość słoików nie jest odpornych na wysoką temperaturę i mogą pęknąć..
Naczynia szklane	Tylko naczynia szklane odporne na wysoką temperaturę przeznaczone do użytku w piekarniku. Upewnij się, że nie posiadają metalicznych brzegów. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torebki do pieczenia w piekarniku	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj metalowym drucikiem. Porób nacięcia, aby para miała się jak wydostawać.
Papierowe talerze i kubki.	Używaj tylko do krótkiego gotowania/podgrzewania. Podczas gotowania nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru.
Papierowe ręczniki	Używaj do przykrycia jedzenia podczas podgrzewania i do absorpcji nadmiaru tłuszczu. Używaj tylko pod nadzorem do krótkiego gotowania.
Papier pergaminowy	Używaj do przykrycia pożywienia w celu zapobieżenia pryskaniu lub owinięcia podczas gotowania na parze.

6 Instrukcja obsługi naczyń

Plastik	Tylko bezpieczne do stosowania w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinno być oznaczone „odpowiednie do użytku w kuchenkach mikrofalowych”. Niektóre plastikowe pojemniki miękną, gdy jedzenia staje się gorące. „Torebki do gotowania” oraz szczelnie zamknięte torebki plastikowe powinny być nacięte, przebite lub posiadać inne otwory, zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Plastikowe opakowania	Tylko bezpieczne do stosowania w kuchence mikrofalowej. Używaj do przykrycia jedzenia podczas gotowania, aby nie wyszło. Plastikowe opakowanie nie powinno dotykać pożywienia.
Termometry	Tylko nadające się do użytku w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mięs i dżemów).
Papier woskowy	Używaj do przykrycia, aby zapobiec pryskaniu i wysychaniu.
Materiały, których należy unikać w mikrofalówce	
Tacka aluminiowa	Może spowodować iskrzenie. Przełóż jedzenie do tacki nadającej się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
Pojemnik na żywność z metalową rączką	Może spowodować iskrzenie. Przełóż jedzenie do tacki nadającej się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
Naczynia metalowe lub z metalowymi krawędziami	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenia mogą powodować iskrzenie.
Metalowe druciki do zamykania torebek	Mogą spowodować iskrzenie i wywołać pożar w kuchence.
Torebki papierowe	Mogą się zapalić w kuchence.
Pianka plastikowa	Pianka plastikowa może się stopić lub zanieczyścić napój znajdujący się w kubku zrobionym z pianki plastikowej, jeśli zostanie on wystawiony na działanie wysokiej temperatury.
Drewno	Drewno wyschnie gdy zostanie użyte w kuchence mikrofalowej, może ono się rozszcześcić lub popękać.

7 Czyszczenie i konserwacja

7.1 Czyszczenie



OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalników, szorstkich środków czyszczących, przedmiotów metalowych ani twardych szcetek.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani kabla zasilania w wodzie ani innych płynach.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka.
2. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
3. Utrzymuj wnętrze kuchenki w czystości. Wytrzyj ścianki mikrofalówki wilgotną szmatką, gdy przyskająca żywność lub rozlane płyny przykleją się do nich. W przypadku silnego zabrudzenia mikrofalówki można użyć łagodnego detergentu. Unikaj stosowania sprayów i innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one powodować plamy, ślady i zmętnienie powierzchni drzwiczek.
4. Zewnętrzne powierzchnie mikrofalówki należy czyścić wilgotną szmatką. Nie pozwól, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych mikrofalówki.
5. Często przecieraj obie strony drzwiczek i szybę, uszczelki drzwi i części w pobliżu uszczelek wilgotną ściereczką, aby usunąć plamy pozostawione przez wykipienie i rozpryskiwanie potraw. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
6. Nie dopuszczaj do zamoczenia panelu sterowania. Czyść miękką wilgotną szmatką. Pozostaw drzwiczki mikrofalówki otwarte, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu podczas czyszczenia panelu sterowania.
7. Jeśli para gromadzi się wewnątrz lub w okolicach drzwiczek, należy wytrzeć je miękką szmatką. Może się to zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa pracuje w warunkach wysokiej wilgotności. Jest to normalne.
8. W niektórych przypadkach może być konieczne wyjęcie szklanego talerza do czyszczenia. Umyj talerz w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
9. Pierścień rolkowy i dno mikrofalówki należy regularnie czyścić, aby uniknąć nadmiernego hałasu.
10. Wystarczy wytrzeć dolną powierzchnię mikrofalówki łagodnym detergentem. Pierścień rolkowy talerza obrotowego można myć w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce. Kiedy wyjmujesz pierścień rolkowy z mikrofalówki w celu jego wyczyszczenia, upewnij się, że wkładasz go z powrotem w prawidłowej pozycji.
11. Aby usunąć nieprzyjemne zapachy z mikrofalówki, włóż szklankę wody i soku oraz skórkę cytryny do głębokiej miski nadającej się do użytku w kuchence mikrofalowej i włóż mikrofalówkę na 5 minut w trybie mikrofalowym. Wytrzyj i wysusz dokładnie miękką szmatką.
12. W przypadku konieczności wymiany żarówki mikrofalówki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
13. Wnętrze mikrofalówki powinno być regularnie czyszczone, a jakiegokolwiek pozostałości jedzenia usuwane. Jeśli mikrofalówka nie jest utrzymywana w czystości, może to spowodować wady powierzchni, które negatywnie wpłyną na żywotność urządzenia i mogą spowodować zagrożenie.
14. Proszę nie wyrzucać tego urządzenia razem z odpadami domowymi; stare mikrofalówki należy oddawać do specjalnych składowisk odpadów zapewnianych przez gminy.
15. Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej w funkcji grilla może pojawić się niewielka ilość dymu i zapachu, które znikną po pewnym czasie użytkowania.

7 Czyszczenie i konserwacja

7.2 Przechowywanie

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je starannie przechowywać.
- Proszę upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, ostudzone i całkowicie suche.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

7.3 Przenoszenie i transport

- Urządzenie należy przenosić i transportować w oryginalnym opakowaniu.
- Zabezpiecza ono urządzenie przed fizycznymi uszkodzeniami.
- Nie wolno umieszczać ciężkich ładunków na urządzeniu lub opakowaniu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

8 Rozwiązywanie problemów

Normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizora	Odbiór radia i telewizora może być zakłócony podczas pracy mikrofalówki. Jest to podobne do zakłóceń wywołanych małymi urządzeniami elektrycznymi, np. mikserem, odkurzaczem i wentylatorem. Jest to normalne.
Oświetlenie mikrofalówki jest przyciemnione	Podczas gotowania mikrofalowego na małej mocy lampka może świecić mniej intensywnie. Jest to normalne.
Para zbierająca się na drzwiczkach, gorące powietrze wydobywające się z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z potraw może wydostawać się para. Większość z niej wydostanie się otworami wentylacyjnymi. Jej część jednak może schłodzić się na drzwiczkach. Jest to normalne.
Mikrofalówka bez żywności w środku została przypadkowo włączona	Zabrania się włączania pustej kuchenki mikrofalowej. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Nie można uruchomić mikrofalówki.	1) Kabel zasilania nie jest prawidłowo podłączony.	Wymij go z gniazdka i włóż ponownie po 10 sekundach.
	2) Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj automatyczny wyłącznik (naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę z naszej firmy).
	3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko przy pomocy innego sprzętu elektrycznego.
Mikrofalówka nie podgrzewa	4) Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte.	Zamknij dobrze drzwiczki.

Oficjalny dystrybutor marki Kluge w Polsce
RANKOR AGD, sp. z o. o.
Wincentego Styczyńskiego 22, 41-500 Chorzów
Polska

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
tel: +48 603 749 562
email: serwis@rankor-agd.pl

Sprzedaż części zamiennych:
tel: +48 603 749 562
email: serwis@rankor-agd.pl

www.agd-rankor.pl